

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEGAR CYFROWY STEROWANY PILOTEM NA PODCZERWIEŃ

1. ELEMENTY SKŁADOWE I PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA
2. USTAWIENIA ZEGARA - EDYCJA
 - 2.1. Ustawienie czasu rzeczywistego
 - 2.2. Ustawienie daty

1. ELEMENTY SKŁADOWE I PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA:

W skład zestawu wchodzi: zegar-wyświetlacz, pilot do sterowania zegarem, przewód umożliwiający podpięcie do źródła zasilania.


2. USTAWIENIA ZEGARA - EDYCJA:

Zegar ustawiamy za pomocą pilota dołączonego do zestawu.



2.1. Ustawienie czasu rzeczywistego:

Aby edytować i ustawić czas rzeczywisty należy użyć z pilota przycisku nr 1, a następnie za pomocą przycisku nr 2 dokonać edycji godziny i minut. Aby włączyć start czasu należy użyć przycisku nr 1.



2.2. Ustawienie daty:

Aby edytować i ustawić datę należy użyć z pilota przycisku nr 1, a następnie za pomocą przycisku nr 2 dokonać edycji dnia i miesiąca. Aby włączyć start czasu należy użyć przycisku nr 1.

